









l'assise et du dossier sur un sol plat en utilisant une clé de 13 et serrer modérément avec une visseuse.

