

Lisez attentivement ces instructions.



Consultez la liste des pièces de quincaillerie et de meubles pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètes avant l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre, plane et douce afin d'éviter les rayures. Suivez les étapes indiquées dans le guide de montage.


ATTENTION :

Ne serrez PAS complètement les écrous ou boulons avant que toutes les pièces soient en place.


Pour éviter d'endommager le filetage, veillez à ne pas trop serrer les écrous ou boulons.

Garder la quincaillerie hors de portée des enfants.






(A)



Bolt M8x60
X
02PCS

(B)




Bolt M6x60
X
04PCS

(C)




Washer
X
04PCS

(D)




Nuts M8x13 D15
X
02PCS

(E)





Allen key M4
X
02PCS

1




2





x2

NE SERREZ PAS
COMPLÈTEMENT LES
BOULONS ET LES ÉCROUS.

3




4



x4

DO NOT TIGHTEN
BOLT COMPLETELY



VERIFIEZ QUE TOUTES LES VISSSES SONT BIEN SÉRÉES AVANT D'UTILISER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Lisez attentivement ces instructions. Consultez la liste des pièces et de la quincaillerie pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètes avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre, plane et douce afin d'éviter les rayures. Suivez les étapes indiquées dans le guide de montage.

PRÉCAUTIONS :

Ne **SERREZ PAS COMPLÈTEMENT** les écrous ou boulons avant que toutes les pièces soient en place.


Pour éviter d'endommager les filetages, veillez à ne pas trop serrer les écrous ou boulons.


Gardez la quincaillerie hors de portée des enfants.




NOTE :

Illustration images are not product images






(A)



F-Screw 6x30
X
04PCS

(B)




Hex nut 6.5x15
X
8PCS

(C)




Washer
X
8PCS

(D)




Wrench
X
01PC

(E)




Allen key M4
X
01PC


1




2




3





4




5



6



ne serrez pas
complètement



BIEN VERIFIER QUE TOUTES LES VIS SONT SÉRÉER AVANT D'UTILISER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Lisez attentivement ces instructions. Consultez la liste des pièces et de la quincaillerie pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètes avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre, plane et douce afin d'éviter les rayures. Suivez les étapes indiquées dans le guide de montage.

PRÉCAUTIONS :

Ne **SERREZ PAS COMPLÈTEMENT** les écrous ou boulons avant que toutes les pièces soient en place.


Pour éviter d'endommager les filetages, veillez à ne pas trop serrer les écrous ou boulons.


Gardez la quincaillerie hors de portée des enfants.




NOTE :

Illustration images are not product images






(A)



F-Screw 6x30
X
04PCS

(B)




Hex nut 6.5x15
X
10PCS

(C)




Washer
X
10PCS

(D)




Wrench
X
01PC

(E)




Allen key M4
X
01PC

1




2

NE SERREZ PAS
COMPLÈTEMENT




3




NE SEERREZ PAS
COMPLETEMENT LE
N°7


4



5



6



7

